



Produktspesifikasjon, tekniske data

- Komplette pipeelement og røykløp bestående av formstøpte vulkansteinsselementer.
- Leveres enten ventilert (Pv) eller isolert (Pi).

Anvisninger for drift og vedlikehold

- Det er ikke tillatt å tildekke pipe og tilhørende brannmur med plater, panel, strietapet eller andre byggematerialer. Selve pipen er vedlikeholdsfri.
- Evt. vedlikehold er avhengig av type maling eller pussing.
- To sider av pipen skal være synlig for inspeksjon.

Ettersyn/kontroll

- Kontroller evt. sprekkdannelser i pipen hvis mulig . Ved skade eller større sprekkdannelser (pga. setningsskader el.) må det lokale feirevesenet kontaktes for kontroll.

Anvisninger for vedlikehold

- Piper feies regelmessig av det lokale feirevesenet. Aske etter feiing må fjernes umiddelbart.
- Kontroller helst to ganger årlig (vår og høst) pipebeslag og takstein for mekaniske skader eller forskyvninger pga. snø, is etc.

Henvisninger

- Icopal piper har brannteknisk dokumentasjon fra SINTEF for oppstilling inntil treverk med to sider.
- Icopal piper er testet og godkjent i henhold til Norsk Standard NS 3909.
- Monteringsveiledninger, brosjyremateriell.
- Icopal er sertifisert iht. NS ISO 9001.

- Arbeid på tak må sikres. Konf. Arbeidstilsynets forskrift av 14.04.1989 nr. 335.
- Lov om brannvern m.v. (Brannvernloven) av 5. juni 1987 §9 "Feirevesenets oppgaver og organisasjon".

Se også Byggkatalogen for ytterligere opplysninger.

Service

- Produsent:
Icopal as, postboks 55, 1472 Fjellhamar
- Teknisk kundeservice:
Tlf 67 97 90 00
Fax 67 90 58 77
E-post icopal@icopal.no
Internett <http://www.icopal.no>